

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI WODY LETNIEJ ORAZ UKŁADU FONTANN ZE STRUMIENIEM W PARKU NAD BALATONEM

CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE NALEŻY ZLECIĆ WYSPECJALIZOWANEJ FIRMIE

I. INSTRUKCJA BHP

- 1) prace przy obsłudze i konserwacji prowadzić w obsłudze dwu osobowej
- 2) wszelkie urządzenia przed ich naprawą należy odłączyć od źródła zasilania elektrycznego a po ich zabezpieczeniu podjąć czynności naprawcze i konserwacyjne
- 3) w razie obsługi i naprawy postępować zgodnie z zaleceniami DTR producentów urządzeń.

II. Czynności eksploatacyjne na okres zimowy

- 1) należy zamknąć zasuwę na dopływie Φ 250 ze zbiornika Balaton
- 2) otworzyć zasuwy spustowe przy nieckach strumienia –woda spłynie do pompowni ,otworzyć zawory w hydrantach ogrodowych
- 3) opróżnić zbiorniki SRW-K5 i pompowni wody letniej i wody strumienia za pomocą pompy przenośnej
- 4) opróżnić zbiorniki pompowni uruchamiając w pompowni wód deszczowych pompę główną a w pompowni wód strumienia przełączając pompę Lampy UV na opróżnienie zbiornika.
- 5) Otworzyć zawory w studniach spustowych w celu spuszczenia wody z rurociągów wody letniej.

Zaleca się na okres zimowy demontaż pomp z pompowni wód strumienia i wody letniej i poddaniu ich konserwacji oraz odłączenie zasilania.

III. Czynności konserwacyjne

- 1) Elementy pompowni działają w trybie automatycznym i podlegają okresowym przeglądom
- 2) Czynności konserwacyjne pompowni sanitarnej opisano w DTR pompowni sanitarnej
- 3) Czynności konserwacyjne pompowni deszczowej opisano w DTR pompowni deszczowej
- 4) Czynności konserwacyjne dopływu wody ze zbiornika Balaton do pompowni deszczowej i pompowni wód strumienia- czyszczenie kraty wlotu

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE
K E Y T E X Sp. z o.o.
01-106 Warszawa, ul. Redutowa 25
tel./fax: 022-837 01 74

- 5) Krate należy czyścić okresowo 1 raz w tygodniu lub w momencie zauważenia znacznych ilości zanieczyszczeń na kracie wlotu w zbiorniku Balaton.
- 6) Należy czyścić okresowo 2 razy w tygodniu kosze na dopływach w studni SRW-K3.
- 7) Należy usuwać gromadzące się zanieczyszczenia na wpustach dennych niecki dolnej strumienia i nie dopuścić do ich zatkania.
- 8) Należy okresowo 2 razy w miesiącu sprawdzać stan lampy UV w pompowni a filtra w komorze rozdzielacza 2 razy w tygodniu i płukać go otwierając odpływ w dnie filtra i zamykając dopływ do dolnej niecki strumienia. Oczyszczenie nastąpi samoczynnie.
- 9) Ze względu na doprowadzenie wody z czynnego zbiornika Balaton należy sprawdzać drożność przewodów i hydrantów ogrodowych sieci wody letniej. W razie niedrożności poddać je płukaniu czystą wodą w kierunku do studni spustowych.

IV. Czynności eksploatacyjne na okres letni

- 1) Należy sprawdzić i oczyścić nieckę i elementy studni i pompowni .
- 2) Otworzyć zasuwę fi 250 na dopływie ze zbiornika Balaton i zamknąć zasuwy fi 100 przy nieckach strumienia.
- 3) Sprawdzić ustawienia elektryczne układu sterowania strumienia i pompowni -ustawienia czasowe.
- 4) Zamknąć zawory w studniach spustowych wody letniej.
- 5) Uruchomić pompownie wód strumienia i wody letniej przełącznikami na auto .
- 6) Odpowietrzyć sieć wody letniej ,otwierając i zamykając kolejno zawory hydrantów ogrodowych zaczynając od najbliższego pompowni .

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDELOWE
KEYTEX Sp. z o.o.
01-106 Warszawa, ul. Redutowa 25
REGON: 006735990 NIP: 527-020-26-73
tel./fax: 0 22 827-01-75

KIEROWNIK ROBÓT
Bohdan Będkowski
mgr inż. Andrzej Będkarczyk
nr upr. St-289/79
MAZ/IS/6403/03