


Rys. 1 - Sposób rozmieszczenia kotw i dybli dla okien białych i kolorowych



**Okna białe :**

- A - maksymalny wymiar między kotwami ( dyblami ) – max 600 mm ;
- B - odległość od wewnętrznego kąta ( rogu ) ramy lub osi słupka - ok. 150 mm ;


**Okna kolorowe :**

- A - maksymalny wymiar między kotwami ( dyblami ) – max 500 mm ;
- B - odległość od wewnętrznego kąta ( rogu ) ramy lub osi słupka - ok. 250 mm ;

Rys.1a

## PRZEKROJE MONTAŻOWE

Sposób montażu zestawu  
balkonowego ( okno + balkon )




Opis oznaczeń jak na rys.1.

Rys. 2

## Montaż za pomocą kotew.

Sposób montażu bocznych i górnego ramiaka okna stosowany w nowym budownictwie ( bez węgar ) na przykładzie okna AURA ELITE




Opis do rysunku :  
 1. Pianka poliuretanowa  
 2. Kotwa stalowa  
 3. Tynk  
 4. Silikon  
 5. Dyble  $\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$   
 6. Dodatkowe wkręty samogwintujące  $\varnothing 4 \times 25 \text{ mm}$

Rys. 3

## Montaż za pomocą kotew.

Sposób montażu bocznych i górnego ramiaka okna w zabudowie z węgarciem na przykładzie okna AURA ELEGANCE




Opis do rysunku :  
 1. Pianka poliuretanowa  
 2. Kotwa stalowa  
 3. Tynk  
 4. Silikon  
 5. Dyble  $\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$   
 6. Dodatkowe wkręty samogwintujące  $\varnothing 4 \times 25 \text{ mm}$   
 7. Tasma uszczelniająca (wodoodporna)

Rys. 4

## Montaż za pomocą kotew.


Sposób montażu  
dolnego ramiaka  
okna i parapetów  
(zewnątrzny zwykły;  
wewnętrzny komo-  
rowy) na przykładzie  
okna AURA ELITE



Rys. 5

## Montaż za pomocą kotew.


Sposób montażu  
dolnego ramiaka  
okna i parapetów  
(zewnątrzny i we-  
wnętrzny komo-  
rowy) na przykła-  
dzie okna AURA  
ELEGANCE



Rys. 6

## Montaż za pomocą dybli


Sposób montażu bocznych i górnego ramiaka okna stosowany w nowym budownictwie ( bez wę-garka ) na przykładzie okna AURA ELITE



Rys. 7

## Montaż za pomocą dybli

Sposób montażu bocznych i górnego ramiaka okna w zabudowie z wę-garkiem na przykładzie okna AURA ELEGANCE



**Sposób montażu  
dolnego ramiaka  
okna i parapetów  
(zewnątrzny zwykły;  
wewnętrzny komo-  
rowy) na przykładzie  
okna AURA ELITE**





Sposób montażu  
dolnego ramiaka  
okna i parapetów  
(zewnątrzny i we-  
wnętrzny komo-  
rowe) na przykła-  
dzie okna AURA  
ELEGANCE 5




Rys.10

Sposób montażu profili poszerzających  
Na przykładzie okien AURA ELEGANCE  
(przekrój boczny przez okno )




Rys.11

Połączenie kątowe okien za pomocą łącznika rurowego.  
Na przykładzie okien AURA ELEGANCE



Rys.12

Sposób montażu okien w  
zestawy za pomocą łączników  
( zwykłego i statycznego )  
Na przykładzie okien AURA ELEGANCE



Rys.13

Sposób montażu okien w  
zestawy za pomocą łączników  
( zwykłego i statycznego )  
przy pomocy wkrętów.

Na przykładzie okien AURA ELEGANCE

