

STO THERM VARIO

1. Mocowanie płyt izolacyjnych
- a. Klejenie

Sto Baukleber наносимы на плиты за pomocą пачы з узębieniem 15x15-mm. Плиты клеимы на мижанкэ ад долу да гэры метадэ пунктowo- кравэдзiowэ. Масэ клеjowэ нaлэжы нанeсць wokół плиты wzдлуз jej кравэдзi oraz нaлэжыць 6 плацкów.

- b. Kólkowanie

Systemy ze styropianem dodatkowo zaleca się kólkować wg następujących założeń:

- * budynki do 8 m wysokości – nie ma wskazań o kólkowaniu
- budynki o wysokości od 8 do 20 m – kółki rozporowe w ilości 6 kółków /m² odstęp od krawędzi:
 - $a_n \geq 5$ cm dla betonu
 - $a_n \geq 10$ cm dla ściany murowanej
- * budynki o wysokości powyżej 20 m
 - kółki rozporowe w ilości 6 kółków /m²
 - po obrzeżu (1,5 m od krawędzi) 9 kółków /m²

- c. głębokość kólkowania

- min. 50 mm dla betonu i cegły pełnej
- min 90 mm dla cegły dziurawki, cegieł z betonu komórkowego