


Rys. 7.27 Uszczelnienie dylatacji narożnej za pomocą taśmy dylatacyjnej  
- wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym

- ① Taśma dylatacyjna
- ② Zaprawa klejąca Ceresit
- ③ Izolacja termiczna
- ④ Zaprawa Ceresit zbrojona siatką z włókna szklanego
- ⑤ Farba gruntująca Ceresit
- ⑥ Wyprawa elewacyjna Ceresit
- ⑦ Sznur dylatacyjny Ceresit CS 40
- ⑧ Uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29



UWAGA!  
POKAZANE ROZWIĄZANIE  
NALEŻY TRAKTOWAĆ  
JAKO PRZYKŁADOWE

Henkel Polska Sp. z o.o.  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41  
Dział Techniczny:  
tel. 0-41 371 01 00, faks 0-41 374 22 22  
infolinia 0-800 120 241, [www.ceresit.pl](http://www.ceresit.pl)

19

